



TW AF 02

Wagenheber

Tragkraft: 2000 kg

BEDIENUNG UND ERSATZTEILLISTE



Lesen Sie diese Betriebsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Befolgen Sie die Anweisungen genauestens.

TWIN BUSCH GmbH | Amperestr. 1 | D-64625 Bensheim
Tel.: 06251-70585-0 | Fax: 06251-70585-29 | E-Mail: info@twinbusch.de

INHALT

1. Vor dem Einsatz	3
2. Montage	3
3. Sicherheitshinweise	4
4. Bedienungsanleitung	5
5. Pflege/Wartung	5

1. Vor dem Einsatz

Nach dem Entfernen der Verpackung kontrollieren Sie den Rangierwagenheber auf:

- Ölverlust
- Beschädigungen am Gehäuse
- Lose oder fehlende Schrauben und Dichtungen
- Beschädigtes oder fehlendes Zubehör

Wenn Sie eine Beschädigung oder das Fehlen eines Teiles bemerken, bitte das Gerät nicht in Betrieb nehmen und kontaktieren Sie Ihren Händler.

Entlüften Sie den Wagenheber, drehen Sie den Drehknopf nach links und pumpen Sie 3 - 4 mal um das System zu entlüften.

2. Montage

Stecken Sie die Pumpenstange in die Halterung und bringen Sie diese in die gewünschte Position.

Befestigen Sie die Pumpenstange mit der beigelegten Schraube.

3. Sicherheitshinweis

- Lesen Sie vor Gebrauch die Anleitung aufmerksam durch.
- Diese Anleitung sollte gut aufbewahrt werden, um zu einem späteren Zeitpunkt für die Bedienung und/oder Wartung zur Verfügung zu stehen.
- Missachtung dieser Gebrauchsanweisung kann einen Schaden am Heber und/oder am Fahrzeug oder einer Person zur Folge haben.
- Dieses Gerät ist NUR als Hubvorrichtung für Personenkraftwagen geeignet. Bewegen Sie das Fahrzeug nicht, solange es auf dem Wagenheber ist.
- Positionieren Sie diesen Wagenheber nur auf den, vom Hersteller angegebenen, Aufnahmepunkten des Fahrzeugs.
- Nach dem Anheben des Fahrzeugs müssen Sie die Last vor dem Arbeiten am Fahrzeug immer mit einem entsprechend ausgelegten Fahrzeugunterstellbock sichern.
- Der Wagenheber ist nur für den Einsatz auf festen, ebenen Oberflächen, welche den Belastungen standhalten können, ausgelegt.
Überschreiten Sie die Zulässigen lasten nicht.
- Verwenden Sie keine anderen Verlängerungsmittel als die, die am Wagenheber angebracht sind.
- Benutzen Sie den Wagenheber nicht, während sich Personen im Fahrzeug befinden bzw. dagegen lehnen.

4. Bedienungsanleitung

Achten Sie darauf, dass beim Anheben des Fahrzeugs die Handbremse angezogen und die Räder blockiert sind.

1. Anheben des Fahrzeugs

Drehen Sie den Drehknopf nach rechts. Platzieren Sie den Rangierwagenheber unter dem Fahrzeug, an dem vom Hersteller vorgegebenen Punkten.

Voraussetzung: gerade und fester Untergrund ohne Öle, Fette oder anderen glatten Stoffen.

Betätigen Sie die Hubstange um das Fahrzeug anzuheben.

Sichern Sie das Fahrzeug vor dem Arbeiten mit einem entsprechenden Unterstellbock.

2. Ablassen des Fahrzeugs

Entfernen Sie den Unterstellbock, drehen Sie vorsichtig den Drehknopf nach links und lassen Sie somit das Fahrzeug langsam herunter.

Erst wenn der Wagenheber vollständig abgelassen ist kann dieser unter dem Fahrzeug hervorgeholt werden.

5. Pflege/Wartung

- Wenn Sie den Wagenheber nicht benutzen, senken Sie den Heber in die niedrigste Position und schließen Sie das Ablassventil.
- Kontrollieren Sie regelmäßig den Ölstand. Lassen Sie den Wagenheber vollständig ab und öffnen Sie die Öleinfüllschraube füllen Sie ggf. Hydrauliköl nach.
- Halten Sie den Wagenheber sauber. Schmieren Sie alle 3 Monate die beweglichen Teile des Hebers.
- Kontrollieren Sie den Wagenheber regelmäßig auf Rost und Korrosion.